

### **3.27. Alteração da Senha do Código de Conta**

O código de conta serve para que o usuário digite um código e uma senha para realizar uma discagem. Esta discagem será bilhetada na conta

Para efetuar uma ligação pelo código de conta, antes é necessário alterar a senha:

⇒ Digite de qualquer FXS: **1** \* **6** + CCC + SSS + NNN, onde:  
CCC = código de conta.  
SSS = senha atual do código de conta (de fábrica é 000).  
NNN = nova senha.

### **4.6. Acesso Externo Via Código de Conta**

Após alterar a senha já é permitido efetuar uma ligação através do código de conta. Para efetuar chamadas por Código de Conta, proceda da seguinte maneira:

⇒ Digite de qualquer FXS: **1** # + CCC + SSS  
CCC = código de conta  
SSS = senha do código de conta

⇒ Aguarde o tom externo e digite o número desejado.